


Nr.	ASWO-N°	Nr.	ASWO-N°	Nr.	ASWO-N°	Nr.	ASWO-N°
21	453 92 41	209	12 38 60	236	450 21 71	263	9 07 66
22	*	210	450 09 10	237	450 24 86	264	17 58 52
23	*	211	450 20 51	238	461 46 83	265	27 55 27
24	28 99 13	212	448 74 73	239	532 95 16	266	12 50 70
27	113 37 58	213	461 46 79	240	450 21 99	267	*
28	28 99 17	214	448 74 54	242	1 94 97	268	450 07 60
29	25 96 81	215	450 25 10	243	449 53 05	269	450 23 10
31	28 99 15	216	448 73 81	244	450 08 59	270	450 21 87
32	24 91 89	217	448 73 75	246	450 08 52	271	450 02 66
33	28 99 16	218	450 22 02	247	449 90 64	272	450 07 79
34	28 99 18	219	450 23 32	248	27 57 19	273	147 0 72
36	*	221	*	249	450 23 95	274	13 24 36
37	29 41 91	222	*	250	17 70 08	275	450 21 76
38	29 41 92	223	15 50 51	251	466 71 89	276	450 07 46
39	*	224	450 08 94	252	453 62 31	277	448 76 27
40	FE	226	449 99 59	253	449 90 07	278	450 09 71
41	28 99 19	227	448 76 84	254	16 24 35	279	450 24 08
201	448 76 81	228	448 75 84	255	450 20 92	281	450 09 71
202	448 76 30	229	450 08 34	256	450 08 46	282	450 09 71
203	450 21 68	230	450 21 56	257	450 20 98	283	450 09 54
204	450 08 80	231	450 20 56	258	450 24 60	284	98 93 83
205	448 73 78	232	23 55 14	259	98 63 94	286	450 09 66
206	450 07 56	233	450 24 66	260	FE		
207	445 74 43	234	28 99 00	261	449 99 08		
208	15 59 01	235	FE	262	448 73 46		



Rep.-Kit (SBC 7010) 259, 214, 242, 274, 263, 271, 239, 211, 278

Orig.-Nr. ASWO-N°
4822 310 31803 17 49 47

*) Diese Teile müssen gerätespezifisch bestellt werden, da sie teilweise unterschiedlich sind!
These parts must be ordered by the specific model number, since they are not interchangeable!
Ces pièces doivent être commandées par rapport au modèle, car elles diffèrent selon les versions!
Questi pezzi devono essere ordinati secondo il tipo di apparecchio, perché parzialmente differenti!